

Nobreak desliga imediatamente quando falta energia

02/06/2024 07:59:36

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Configurando seu computador	Última atualização:	Ter 22 Ago 17:11:00 2017 (America/Boa_Vista)
Estado:	público (todos)		
Idioma:	pt_BR		

Palavras-chave

no-break desliga energia

Sintoma (público)

Nobreak desliga imediatamente quando falta energia

Problema (público)

Bateria danificada

Solução (público)

O equipamento deverá ser enviado a esta unidade acompanhado de memorando para que seja realizado reparo.