

Nobreak desliga imediatamente quando falta energia

20/01/2019 00:50:25

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Atendimento ao Usuário	Votos:	1
Estado:	public (all)	Resultado:	100.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Ter 22 Ago 17:11:00 2017

Palavras-chave

no-break desliga energia

Sintoma (public)

Nobreak desliga imediatamente quando falta energia

Problema (public)

Bateria danificada

Solução (public)

O equipamento deverá ser enviado a esta unidade acompanhado de memorando para que seja realizado reparo.